



# PPSA Fritt

PPSA フリット





**PPSA Fritt**

中身がしっかり見える

*You see the contents well.*

フードパック特有の

簡易的／機械的な形状デザインではなく、

**蓋はすっきり、**

**底はラベルが貼り易く、**

デザインにこだわりました。



PPSA Fritt

ラベルが貼り易い

*Easy to put a label.*

底面はラベルが貼り易く、

剥がれにくくなるように

ラベル接地面を最大限

大きくしています。





**PPSA Fritt**

**電子レンジ可能**  
*Microwavable*


素材がPPなので、

**電子レンジ対応、**

**耐油 / 耐熱、**

安全安心の製品です。

# PPSA Fritt



## 水滴が外に出ない

*Water leak prevention*

容器の中にこもる

蒸気から発生する水分・水滴が

容器の外に

**漏れにくい構造となっています。**

# PPSA Fritt

PPSA フリット 12-11	122×111
PPSA フリット 14-11	142×111
PPSA フリット 14-13	142×126
PPSA フリット 17-13	170×126
PPSA フリット 19-13	193×126
PPSA フリット 20-17	198×166

豊富なサイズ展開

*Many size variation!*




# 「PPSAフリット」閉め方のご案内

より安心・安全に蓋閉め作業が行えます。

「パチッ！」と言うまで  
しっかり閉めて下さい。

## ● 手前の角を閉める。 → 奥の角を確認する。



【手前の角を閉める】  
「パチッ！」と音がするまでしっかり閉める。



【奥の角を確認】  
しっかり閉まっているか確認する。



- 手前の角は、閉まる時に「パチッ」と音がします。
- 奥の角は、音がしません。  
ちゃんと閉まっていることを、必ず確認して下さい。



# 製品スペック



青文字=NEW製品

【本体】

4桁コード	コード	品名	製品サイズ	ケース入数	袋入数	材質	重量	スタックH/mm	容り法負担金
4C1F	7G874001	PPSAフリット12-11(43)	122 × 111 × 46	900	50	PP	7.1	295	0.23
6SP3	7G874002	PPSAフリット14-11(43)	142 × 111 × 46	900	50	PP	7.7	295	0.25
9V01	7G874003	PPSAフリット14-13(43)	142 × 126 × 46	600	50	PP	8.7	295	0.28
57RM	7G874004	PPSAフリット17-13(43)	170 × 126 × 46	600	50	PP	10.5	295	0.34
8U5N	7G874005	PPSAフリット19-13(43)	193 × 126 × 46	600	50	PP	11.9	295	0.39
63UP	7G874006	PPSAフリット20-17(43)	198 × 166 × 46	400	50	PP	17.3	295	0.56